


Què és un e-reader?

És un dispositiu que permet llegir documents en format digital d'una manera fàcil i còmoda. Simula la lectura en paper. Entre els diferents models que es poden trobar en l'actualitat, hem optat per Wolder.



La BP de Palma "Can Sales" posa a disposició dels seus usuaris, per a préstec a domicili, lectors de llibres electrònics amb targetes de memòria que contenen 1.000 títols. El préstec d'aquests dispositius és d'un mes, no renovable. El dispositiu es prestarà sempre que l'usuari accepti la normativa d'ús de la biblioteca i signi l'imprès de préstec.



Biblioteca Pública de Palma
"Can Sales"
Plaça de la Porta de Santa Catalina, núm. 24
07012 - Palma
Tel. 971 711 840 Fax 971 711 833
Mail: bpcansales@bibliotecapalma.com

www.bibliotecapalma.com

E-BOOK


E-READER



Instruccions bàsiques de funcionament

INSTRUCCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT DEL DISPOSITIU


Com utilitzar el nostre dispositiu?



1. Per encendre l'aparell premeu el botó **I** durant un parell de segons.

2. Una vegada encès, es visualitza en pantalla el menú amb les següents possibilitats: llibre, imatges, reproductor MP3, configuracions (idiomes), i ajuda.

Per seleccionar una opció hem de clicar els botons que es troben a la dreta del dispositiu.



3. Si voleu llegir un llibre heu de clicar el botó número **1** que es troba a la dreta del dispositiu.

4. Moveu-vos per la col·lecció de llibres fent servir els números o les fletxes.

5. Una vegada seleccionat el llibre que desitjau llegir podeu utilitzar el botó **pas** per passar pàgina.

Altres botons

6. Anar al menú.

7. Canviar de visualització (horitzontal/vertical)

8. Augmentar la visualització (zoom).

9. Tornar enrere.

10. Per apagar l'aparell clicau el botó **I** durant un parell de segons.

Per **recarregar la bateria** endollau l'adaptador, obriu la pestanya i connectau el cable USB de l'adaptador a la connexió **2** (a la part superior dreta del dispositiu hi ha un indicador de l'estat de càrrega).

Biblioteca Pública de Palma
"Can Sales"

Plaça de la Porta de Santa Catalina, núm. 24
07012 - Palma

Tel. 971 711 840 Fax 971 711 833

Mail: bpcansales@bibliotecapalma.com
www.bibliotecaspublicas.es/palmademallorca